

IBM NetBAY Rack-Konsolenschalter

Highlights

Fernbetrieb ohne Hindernisse oder Störung von kritischen Server-Operationen oder Netzwerkressourcen.

Gesicherte Kabelanschlüsse schalten potenzielle Fehlerquellen beim Geräteanschluss aus.

Kennwortgeschützter Zugriff gewährleistet eine geschützte Umgebung.

Flash-Software ermöglicht den Zugriff auf Updates über das Internet.

Zuverlässige Lösungen

IBM Konsolenschalter ermöglichen den direkten Verwaltungszugriff auf große Computernetzwerke, ohne dass dafür Netzwerk- oder Server-Ressourcen erforderlich sind. Durch die Optimierung von wertvoller Zeit, Platz und Leistung sowie die Minimierung der Hardware-Anforderungen werden die Kosten reduziert. ServerProven Unternehmenslösungen ermöglichen eine sichere, nicht intrusive, zuverlässige und benutzerfreundliche Server-Verwaltung über eine Konsole (Tastatur, Monitor und Maus).

Geringerer Platzbedarf

Die IBM Familie der Konsolenschalter unterstützt IT-Profis bei der Optimierung von Zeit, Platzbedarf und Leistung sowie bei der Minimierung der Hardware-Anforderungen. Diese Familie besteht aus zwei Modellen, einem Modell mit vier und einem mit acht Anschlüssen. Die Schalter mit vier bzw. acht Anschlüssen können zusammen verwendet werden (so genanntes „Tiering“) und unterstützen damit bis zu 64 IBM xSeries oder Netfinity Systeme¹, die von einem oder zwei Benutzern kontrolliert werden können. Für die Standardmontage der Konsolenschalter in einem Rack wird nur

1 U²Platz an der Vorderseite benötigt, oder, wenn sie überhaupt keinen Platz in Anspruch nehmen sollen, können sie auch in einer Seitenwand, auf einem Monitorständer oder hinter einem Flachbildschirm untergebracht werden.

1x4-Konsolenschalter (Einzelbenutzersystem)

Der 1x4-Konsolenschalter ist ein für einen Benutzer konzipierter Schalter für vier Systeme, die auf den Betrieb in kleinen Netzwerken ausgelegt sind. Er unterstützt eine Benutzerkonsole und vier Anschlüsse, über die mehrere Systeme mit dem Schalter verbunden werden können.

2x8-Konsolenschalter (Mehrbenutzersystem)

Beim 2x8-Konsolenschalter handelt es sich um einen Schalter für acht Systeme, der die Flexibilität bietet, dass mehrere Benutzer Netzwerkoperationen ausführen können. Er verfügt über zwei Benutzeranschlüsse für mehrere Benutzerkonsolen und Anschlüsse, an die sich bis zu acht Systeme anschließen lassen. Dieser Schalter bietet größere Serverkapazitäten und Unterstützung einer zweiten Konsole, so dass Mehrbenutzerfunktionen, Redundanz und Fernzugriffsmöglichkeiten¹ bereitgestellt werden.



JETZT ZUGREIFEN!

Unter ibm.com/pc/de/buyibm können Sie die Produkte direkt kaufen oder einen IBM Händler suchen.

1x4-Konsolenschalter**2x8-Konsolenschalter**

	1x4-Konsolenschalter	2x8-Konsolenschalter
	Bestellnr. 09N4290	Bestellnr. 09N4291
Anzahl Anschlüsse	Unterstützt bis zu 4 Server, in Tiering-Konfiguration bis zu 32 Server	Unterstützt bis zu 8 Server, in Tiering-Konfiguration bis zu 64 Server
Abmessungen	44 mm x 203 mm x 432 mm	44 mm x 203 mm x 432 mm
Rack-einbaufähig	Seitenwandmontage Montage auf Monitorständer Montage hinter Flachbildschirm über Tastaturablage Bei E/A Halterungen nicht im Lieferumfang enthalten	Seitenwandmontage Montage auf Monitorständer Montage hinter Flachbildschirm über Tastaturablage Bei E/A Halterungen im Lieferumfang enthalten
OSCAR-Menü (On-Screen Configuration and Activity Reporting)	Textschnittstelle	Grafische Schnittstelle
Gesicherte Kabelanschlüsse	Optional; erhältlich mit einer Länge von 2 m (Bestellnr. 09N4293) und 3,6 m (Bestellnr. 94G7447) ³	Dito
Kompatibel zu älteren IBM Schaltern	Ja	Ja
Video	Bildschirmauflösung: 1600 x 1280	Dito
Flash Software-Updates	Ja	Ja
Kennwortschutz	Ja	Ja
Garantie⁴	3 Jahr Garantie bei Installation in einem IBM Netfinity Rack oder bei Einsatz mit IBM Servern	

Wünschen Sie weitere Informationen?**World Wide Web**

xSerie und Netfinity	ibm.com/pc/de/eserver/xseries
xSerie und Netfinity Optionen	ibm.com/pc/de/options
IBM ^ xSerie und Netfinity Rack Configurator	ibm.com/pc/de/update.html ; wählen Sie „Netfinity“ im Abschnitt „Technical Literature“
Neueste Informationen zu PCs	ibm.com/pc/de/pcnews

Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter:
ibm.com/pc/de/update.html
 Wählen Sie „xSeries“ im Abschnitt „Brochures“.

IBM Deutschland GmbH

D-70548 Stuttgart
 Telefon: (+49) 18 02 / 32 43 53*
 Homepage: ibm.com/pc/de

IBM Österreich

Obere Donaustraße 95
 A-1020 Wien
 Telefon: (+43) 1 / 17 06 - 25 00
 Telefax: (+43) 1 / 17 06 - 33 88
 Homepage: ibm.com/pc/at

IBM Schweiz

Bändliweg 21
 CH-8010 Zürich
 Telefon: (+41) 848 / 80 43 43
 Homepage: ibm.com/pc/ch

IBM ist eine eingetragene Marke der International Business Machines Corporation. Vertragsbedingungen und Preise erhalten Sie bei den IBM Geschäftspartnern und den IBM Geschäftspartnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben ohne Gewähr. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen.

* Telefongebühren: DM 0,12 pro Anruf

¹ Informationen zum Fernzugriff oder zur Unterstützung von über 64 xSeries Systemen oder Netfinity Servern finden Sie im Internet unter ibm.com/pc/ww/eserver/xseries/serverproven.

² Ein U (oder eine Rack-Einheit) sind oder 44,5 mm (1,75).

³ Der verfügbare xSerie und Netfinity Rack Configurator unterstützt den Benutzer bei der Wahl der Kabellängen und des Standorts für den Konsolenschalter.

⁴ Die eingeschränkte Garantie umfasst auch den internationalen Garantieservice in den Ländern, in denen dieses Produkt angeboten wird. Für den Telefon-Support können zusätzliche Gebühren anfallen.

Marken anderer Unternehmen/Hersteller werden anerkannt

Bei IBM heißt Dienst am Kunden zugleich Dienst an unserer Umwelt: Wir nehmen IBM Altgeräte zurück und stellen deren umweltfreundliche Entsorgung zum Selbstkostenpreis sicher.

IBM Hardware-Produkte sind fabrikneu hergestellt. Sie können neben neuen auch wieder verwendete Teile enthalten.

Gedruckt in England von Carwin.

© International Business Machines Corporation 2000.

NFSGE105 (10/00) SG

